

RESULTADOS  
ASOMBROSOS  
A UN PRECIO  
EXCELENTE.

K4 edition.



4

Ejes

1

Disco

7

Herra-  
mientas

En  
seco

Fresado

**vhf**

CREATING PERFECTION

# CUATRO EJES PARA CASI TODAS LAS INDICACIONES.



## Precisión incomparable

- restauraciones en HD
- husillo de alta calidad con alojamiento cuádruple para una máxima precisión de concentricidad
- 5 µm de precisión de repetición
- altas revoluciones de hasta 60.000 rpm
- calibración de ejes automática



## Sofisticada construcción

- mecanizado de óxido de circonio, compuestos y plásticos, como también de cromo cobalto
- estructura rígida y robusta, de dimensiones muy compactas
- cuatro ejes con funcionamiento simultáneo para una gran variedad de indicaciones



## Absoluta independencia

- disponibilidad de material prácticamente ilimitada en el formato de disco de 98 mm con hasta 25 mm de grosor; sin restricciones en cuanto a fabricantes de material



## Alta fiabilidad

- diseñado y fabricado íntegramente en Alemania
- sensor de medición táctil para el uso de herramientas diamantadas
- sin preocupaciones – 24 meses de garantía
- aplicado con éxito en miles de casos en el mundo



## Máxima rentabilidad

- cambiador automático para siete herramientas
- la mejor relación calidad-precio
- manejo muy sencillo mediante el software CAM incluido DentalCAM con función DirectMill (sin tasas de licencia)

# HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

## Herramientas de precisión de vhf

- muelas y fresas con una sofisticada geometría de corte
- para mecanizar todos los tipos de materiales: cera, PMMA, óxido de circonio, composites, titanio, CoCr y vitrocerámica
- duración superior con la mejor calidad y atractivos precios

## vhf DentalCAM

- potente paquete de Software con STL-Import abierto para todos los programas CAD habituales
- estrategias CAM optimizadas para el mecanizado más rápido posible
- adaptado perfectamente a todas las fresadoras dentales de vhf – para resultados fiables de primera calidad

# SOCIOS GLOBALES



Las fresadoras dentales, herramientas y Software de vhf se venden exclusivamente a través de los socios OEM y distribuidores. Póngase en contacto con ellos.

[dental.vhf.de](http://dental.vhf.de)

- Made
- in
- Germany